

介護ボランティアポイント 端末設置マニュアル

2011/11
フェリカポケットマーケティング株式会社



同梱内容

リーダライター箱

リーダライター(RW)本体



通信カード



ACアダプタ



キーパッド箱

キーパッド本体



設置方法

RW端末側面



- ①横の白い蓋を開ける
- ②通信カードを挿入する

RW端末背面



- ④電源を接続する

- ③キーパッドを接続する



完成図



電源ON／OFF



①電源ボタンを長押しする(3秒)



②青色のランプが点灯する(電源ON)



データ通信について

- 夜11時～1時(毎日)の間に自動的に端末のデータをAUを
経由してサーバにアップロードします。
- 端末の電源は常にONの状態にして頂くようお願いします。

